

1 Renvoi des marchandises dangereuses

Tous les produits contenant des produits chimiques inflammables, sous pression, corrosifs, dangereux pour l'environnement ou autrement dangereux sont appelés marchandises dangereuses. Ces marchandises dangereuses ne sont autorisées pour le transport commercial que sous certaines conditions et sont soumises à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Il convient de respecter cette règle lors du renvoi des produits GLORIA suivants :


- Thermoflamm bio Classic (avec cartouche de gaz)
- Thermoflamm bio Classic Plus (avec cartouche de gaz)
- Thermoflamm bio Comfort (avec cartouche de gaz)
- Thermoflamm bio Comfort Plus (avec cartouche de gaz)
- Thermoflamm cartouche de gaz
- Multibrush li-on (avec batterie Gloria lithium-ion)
- MultiJet (avec batterie Bosch lithium-ion)
- WeedBrush (avec batterie Bosch lithium-ion)
- Hydronette li-on
- Batteries Gloria lithium-ion
- Batteries Bosch lithium-ion

2 Ce qu'il faut prendre en compte lors de l'emballage

2.1 Cartouches de gaz:

Ne pas expédier de cartouche de gaz montée sur l'appareil Thermoflamm. Veuillez utiliser un emballage solide et stable pour l'expédition. Utilisez un matériau de remplissage de sorte que la cartouche ne puisse pas se déplacer librement dans l'emballage.

L'emballage doit être marqué à l'extérieur avec les autocollants suivants :



L'étiquette d'identification doit être imprimée à l'échelle 1:1. (100 x 100 mm).

[Marquage LQ ci-dessous](#)



L'étiquette pour l'indication du poids doit être imprimée à l'échelle 1:1. Veuillez indiquer sur cette étiquette le poids brut du colis (marchandises dangereuses y compris l'emballage). [Indication du poids ci-dessous](#)



Les cartouches de gaz endommagées ne doivent pas être retournées. Vous pouvez détecter les cartouches de gaz endommagées comme suit :

- Contenants déformés et endommagés
- Vannes endommagées qui ne ferment pas de manière fiable
- Cartouches dont la cause de la défaillance ne peut être clairement identifiée

Veuillez éliminer des cartouches de gaz endommagées en vous adressant à la collecte locale des polluants. Pour d'éventuelles demandes de garantie, veuillez demander au point de collecte un certificat correspondant.

2.2 Batteries lithium-ion :

Ne pas expédier la batterie montée sur l'appareil. Emballez d'abord la batterie dans un sac plastique approprié. Ce sac doit être emballé dans une boîte en carton solide et stable. Utilisez un matériau de remplissage qui n'est pas conducteur d'électricité afin que la batterie ne puisse pas se déplacer librement dans l'emballage. Lors du marquage de l'emballage, veuillez observer le diagramme suivant "2.2.1. Renvoi des batteries lithium-ion :

Les batteries endommagées ne doivent pas être retournées. Vous pouvez détecter les batteries endommagées comme suit :


- Identifié comme défectueux par le système de gestion de la batterie de l'appareil MultiBrush li-on (batterie Gloria lithium-ion 728970.0000, pour Multibrush li-on 000292.0000, avant 2020)
- Boîtiers déformés ou endommagés
- Batteries qui fuient
- Fuites des gaz des batteries
- Batteries dont la cause de la défaillance ne peut être clairement identifiée
- Batteries qui chauffent lorsqu'elles ne sont pas installées

Veuillez éliminer des batteries endommagées en vous adressant à la collecte locale des polluants. Pour d'éventuelles demandes de garantie, veuillez demander au point de collecte un certificat correspondant.



2.2.1. Renvoi des batteries lithium-ion :


Vérifier si la batterie est
endommagée selon "2.2
batteries lithium-ion"



Marquage LQ

GLORIA®

Das Original



Indication du poids

Poids brut du colis

**Bruttogewicht des
Packstückes**


| | |
|--|-----------|
| | kg |
|--|-----------|

978706-00

Matières dangereuses de la classe 9

GLORIA®


Das Original



UN 3480

GLORIA®

Das Original



UN 3480


Tel.: +(001) 352 323 3500

979 295-00

UN 3481

GLORIA®

Das Original



UN 3481

Tel.: +(001) 352 323 3500

979 296-00